



ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer info en andere talen:  
[https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT\\*UC](https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT*UC)

Technische gegevens blz. 13-23.

## SU62PF-BT/UC



1-kanaal schakelklok met potentiaalvrij contact, Bluetooth en de ELTAKO Connect-App. 1 NO contact potentiaalvrij 10 A/250 V AC, 230 V-LED-lampen en ESL tot 200 W, gloeilampen 2000 W. Met astro-functie. Slechts 0,3 Watt stand-by verlies. Voor inbouw. 49 x 51 mm, 20 mm diep.

**De aansluitklemmen zijn steekklemmen voor een draadsectie van 0,2mm<sup>2</sup> tot 2,5mm<sup>2</sup>.**

Voedings- en schakelspanning 12-230V UC.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Men kan tot 60 geheugenplaatsen vrij verdelen over het kanaal. Met datum en automatische omschakeling van zomer- wintertijd. Een gangreserve, zonder batterij, van ca. 7 dagen. Bij het terugkeren van de spanning zet de klok zijn schakelprogramma verder.

Iedere geheugenplaats kan men ofwel vastleggen met de astro-functie (automatisch schakelen volgens zonsopgang resp. -ondergang), ofwel met de inschakeltijd en uitschakeltijd. De astro in- resp. uitschakeltijd kan tot ± 2 uren verschoven worden en bovendien kan, een door de zonnewende beïnvloede tijdsverschuiving van tot ± 2 uren, ingegeven worden.

**De instelling van de schakelklok gebeurt via Bluetooth met de app.** Via de QR-code op de handleiding kan men de app downloaden, waarmee het toestel geconfigureerd kan worden.

**Koppelmodus:** automatisch gedurende 3 minuten na het aansluiten van de spanning of manueel via de lokale drukknop (5 seconden indrukken).

Een kort **in- en uitschakelen van de belasting signaleert dat de koppelmodus actief is.** Indien de verbinding niet via de app verbroken wordt, wordt deze na 20 minuten automatisch van de app verbroken en dit zonder communicatie. Nadat de verbinding met de app verbroken werd, is de schakelklok opnieuw voor 3 minuten koppelklaar, kan echter manueel beëindigd worden via de lokale drukknop (5 seconden indrukken). **Een tweevoudig in- en uitschakelen van de belasting signaleert dat de koppelmodus beëindigd is.**

**PIN-code wijzigen:** de PIN-code voor de Bluetooth-verbinding kan in de app worden gewijzigd onder **toestel-PIN.**

**Bluetooth-reset:** (eventueel gewijzigde PIN-code wissen): de toets aan de voorzijde 8 keer kort 'tippen' of door de voedingsspanning 8-maal af- en in te schakelen.

**De schakelklok instellen via de ELTAKO Connect-app:**

**Programma's bewerken:** tijd- en astroprogramma's aanmaken, bewerken en activeren/deactiveren, alsook de mogelijkheid een programma slechts eenmaal uit te voeren.

**Kanaalconfiguratie:** keuze tussen **AUTO-, AAN-** of **UIT-**functie. De schakelklok schakelt enkel respectievelijk het tijd- en astro-programma, wanneer de AUTO-functie actief is.

**Toevalmodus:** bij ingeschakelde toevalmodus worden alle schakeltijden van alle kanalen willekeurig met tot 15 minuten verschoven. Inschakeltijden vroeger en uitschakeltijden later.

**Tijdsverschuiving zonnewende:** instellen van een tijdsverschuiving van maximaal ± 2 uur bij de zomerzonnewende en bij de winterzonnewende.

**Datum en uur:** datum, uur, tijdzone en zomer/wintertijd kunnen manueel ingesteld worden of automatisch via de app opgevraagd en ingesteld worden.

**Standplaats:** de standplaats kan manueel ingevoerd worden of via de app opgevraagd en ingesteld worden.

**Bluetooth:** keuze uit 3 Bluetooth instellingen.

**3min-aan:** na het aansluiten van de voedingsspanning is de schakelklok voor 3 minuten koppelklaar.

**Manueel-aan:** de koppelbereidheid kan voor 3 minuten enkel via de lokale drukknop geactiveerd worden.

**Continu-aan:** Bluetooth blijft continu actief.

**Fabrieksinstelling:** keuze tussen het wissen van alle programma's, resetten van de Bluetooth-instellingen en het terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

**Schakelklok met de lokale drukknop bedienen:** handmatige schakeling: door een korte puls op de drukknop kan steeds manueel in- of uitgeschakeld worden.

SU62PF-BT/UC	1-kanaal schakelklok met potentiaalvrij contact, Bluetooth en ELTAKO Connect-App	Art. nr. 30062006
--------------	--	-------------------